

Glomal

Ballscreen Projector 350

球体投影機Glomal350はプロジェクターの画像を360°球体スクリーンに投影し球体投影を手軽に楽しむことができます。

教育現場で授業用地球儀として
商品宣伝や説明用として
プレゼンテーションやイベント会場での
スライドや動画投影用として。

多岐にわたって活用できる装置です。

サイズはコンパクトで、どこでも置けますので
設置する手間はかかりません。
スピーカーにつなげば、音声をプラスすることもできます。



ソフトウェア

① GlomalPlayer [付属]

Equirectangular (正距円筒図法) の静止画 (Jpegやpng等) を球体に投影します。




GlomalMoviePlayer 別売り

Equirectangular (正距円筒図法) の動画 (MP4等) を投影するソフトウェアです。
360° カメラ (RICOH THETA等) で撮影した動画のデータを投影することができます。

② DagikEarthMenu for Glomal350 [付属]



Dagik Earthが提供している地球や惑星を立体的に表示するコンテンツを簡単に投影します。
Dagik Earthのサイト <https://www.dagik.net/>



詳細仕様

※投影するには別途パソコン (Windows7またはWindows10、推奨メモリ: 4GB以上) が必要です。

投影方式 1 chip DLP方式 / 表示素子 [素子サイズ XGA 0.55型 (アスペクト比4:3) / 画素数 786,432画素 (1024x768)] / 光源 レーザーおよびLED
色再現性 フルカラー (約10億7千万色) / 明るさ 2700lm / コントラスト比 (全白/全黒) 20000:1 / 表示解像度 [HDMI信号 圧縮表示: 最大1920x1080 (HDTV 1080P)] / RGB入力 COMPUTER端子: ミニD-sub 15pin x1 / デジタル入力 HDMI端子: HDMI type A x1 HDCP対応, 音声信号対応
音声 入力/出力 ステレオミニジャック 各1 / 電源 AC100V, 50/60Hz / 外形寸法 幅450x奥行460x高さ600mm (球体のサイズΦ350mm) / 質量 約7kg